Instructions Manual - Manuel d'utilisation - Gebruisaawijzing Bedienungsanleitung - Manuale Di istruzione - Manual del usario



- To remove the magazine, press the release button (1) located on the left side of the grip. Slide the magazine out (2)
- Pour enlever le chargeur, appuyez sur l'arrêtoir (1) situé sur le côté gauche de la poignée. Puis glissez le chargeur hors de la réplique (2).
- Para sacar el cargador, apretar en el botón (1) situado al lado izquierdo de la replica. Le saquen fuera de la replica (2).



- Unscrew the bottom of the magazine with the too provided in the kit.
- Dévisser le fond du chargeur à l'aide de l'outil fourni dans la boîte .
- Con la llave de la caja quitar el tornillo que se encuentra bajo del cargador.





- Insert the CO2 cartridge in the magazine as shown on the picture. Screw the bottom of the magazine. When pressure starts increasing in the magazine (expansion of the CO2 in the magazine can be heard), finishing screwing rapidly. Very important: do not tighten excessively, it could permanently damage the O'rings.
- Placer la sparklette de gaz CO2 comme indiqué sur la photo. Revisser le fond du chargeur. Lorsque la mise en pression de la sparklette se fait sentir, vissez rapidement. Surtout, ne serrez pas excessivement, cela pourrait endommager les joints.
- Pongan la carga de gas CO2 como lo muestra la foto.Rosquear el tornillo del cargador. Cuando la presión se hace un poco más dura, rosquear mas deprisa. No cierren demasiado fuerte, esto puede dañar las junta del cargador.



- Fill the loading pipe with the appropriate 6 mm plastic BBs. Works best with Cybergun's BBs 0.20 g. Fit the end of the loading pipe to the top of the magazine. It should adjust tightly. Using the rod provided, gently push all the BBs into the magazine.
- Remplissez la chargette avec les billes préconisées sur cette boîte. Placez l'extrémité carrée de la chargette sur la sortie haute du chargeur. A l'aide du poussoir en plastique, glissez les billes dans le chargeur.
- Llenar el tubo con las bolas recomendadas en la caja.Poner la salida cuadrada del tubo sobre la salida alta del cargador. Entrar las bolas en el cargador con el plástico destinado a esta operación.



- Slide the loaded magazine in the receptacle until it is locked (a distinct click will be heard).
- Glissez le chargeur dans le receptacle du modèle jusqu'à son blocage (u click se fait entendre).
- Entrar el cargador en el modelo asta entender el "click" que indica su entrada completa.



- In order to cock th gun, pull the slide back and release (1). To star shooting, aim at th target and pull on the trigger (2). CAUTION : never aim at a person, never fire at a hard surface at close range: pellets will be rebound.
- Pour armer le pistolet, tirez la culasse en arrière et relâchez-la (1). Pour tirer, appuyez sur la gâchette (2) Ceci est valable pour le premier tir, ce chargement s'effectuant automatiquement par la suite. ATTENTION : ne jamais viser une personne. Ne jamais tirer sur une surface dure à faible distance, les billes pourraient rebondir.
- Tirar de la culata hacia atrás y sueltar (1). Para disparar, aprieten en el gatillo (2).Esto es correcto para e primer tiro, la carga se hace automáticamente después. ATENCION : nunca apuntar a una persona. Nunca disparar sobre algo de duro, las bolas pueden rebotar.

SEMI & FULL AUTOMATIC VERSION

- Full auto position (not allowed in some countries).
- Position rafale (non autorisée dans certains pays).
- Posición Full Auto (non autorizada en algunos paises).

- Semi auto position.
- Semi-automatique.
- Semi automático.



- Safety position.
- Position sûreté.
- Posición Seguridad.

SEMI AUTOMATIC VERSION

- Semi auto position.
- Semi-automatique.
- Semi automático.

- Unworkable.
- Ne pas utiliser. Inopérant.
- No usar.



- Safety position.
- Position sûreté.
- Posición Seguridad.



- To adjust the Spin Up System, you have to remove the slide from the main frame. First, remove the magazine. Then, push the release as shown on picture (1) and at the same time, turn down the lever as shown on the picture (2). Push frontward and upward the outer barrel to remove it.
- Pour ajuster le système de tir Spin Up, vous devez sortir la culasse du pistolet. D'abord, enlevez le chargeur. Puis, appuyez sur le bouton côté gauche comme indiqué sur la photo (1). Simultanément, tournez le bouton comme montré sur la photo (2). Poussez alors lle canon externe en avant puis vers le haut pour l'enlever.
- Ara ajustar el sistema de tiro Spin Up, debe sacar lel cañon externo de la pistola. Primero, quite el cargador. Luego, apriete el botón en el lado izquierdo como indicado sobre la foto (1). Simultáneamente, de la vuelta al botón como mostrado sobre la foto (2). Empuje entonces la culata hacia adelante y hacia arriba para quitarla.



- Adjust the Spin Up system with a small tool like an hexagonal key. Turn right to increase Spin Up effect and left to decrease this one.
- Ajustez le système Spin Up comme montré sur la photo à l'aide d'une petite clé allen. Il suffit de pousser le levier du fond vers la droite pour augmenter l'effet Spin Up et vers la gauche pour diminuer cet effet.
- Para ajustar el sistema Spin Up, se necesita una pequeñita llave para empujar la palanca mostrada en la foto hacia la derecha para aumentar el efecto Spin Up, o hacia la izquierda para disminuir este efecto.

- Once the magazine empty, the slide will remain locked in backward position. To release the slide, push down on the slide lock shown on the circle, to return the slide to its original position.
- Quand le chargeur est vide, la culasse reste bloquée en arrièr . Appuyez sur l'arrêtoir de culasse montré par le cercle, pour replacer celle-ci dans sa position initiale.
- Cuando el cargador esta vacio, la culata se queda en posición atrás. Tienen que apretar el botón mostrado en la foto, para poner esta culata en posición inicial.

⚠ CAUTION - ATTENTION ATENCION ⚠

- Take care to ALWAYS FULLY EMPTY the CO2 CARTRIDGE when you remove it from the magazine.
- Prenez soin de TOUJOURS VIDER votre cartouche de gaz CO2 avant de l'enlever du chargeur.
- Tengan cuidado de SIEMPRE VACIAR la carga de gas CO2 ante de quitarla del cargador.
- Nach dem Schiessen muss die Co2-Kapsel aus der Waffe genommen werden.